

CROSSREFERENZLISTE SCHLÜTER GERÄTE

Delta Dore Schlüter GmbH Fichtenstraße 38A D - 76829 Landau Tel. 06341-96 72 0 Fax 06341-55 91 44 www.delta-schlueter.de

Geräteausführung alt	Ersatzgeräte	Bemerkung
ZNE 20/70	ZG 20	Beiliegender Widerstand zwischen Klemme 7 + 10 einklemmen. Fühler kann bleiben.
IBS U IBS U3 IBS U34	40/80 U	Nicht steckbar.
Tempolux-Restomat R1 3-teilig	Set 50 + RGE 303	Fühler sollten nach Möglichkeit getauscht werden.
LS 3 + IBS 3 (40%) LS 4 + IBS 4 (80%) LS 34 + IBS 34 ZTE 4/70 + IBS 34 ZTE 4/70 + IBS 1/70 ZTE 5/70 + IBS 1/70 MC IBS	IBS 2	Fühler muss nicht getauscht werden. Umschaltbar von Norm- auf Unifühler.
Temperatur- Begrenzer E TBE 1/3 ; TBE1	TR 80/60	Fühler muss nicht getauscht werden.
ETW 3 ETW 2	TR 80/60	Fühler muss nicht getauscht werden. Das Gerät wird auf eine Hutschiene montiert im Gegensatz zu ETW (Unterputzdose)
ZTE 4 ZTE 4 N ZTE 4/70 ZTE 5/70	ZTE 45	Fühler müssen nicht getauscht werden. Sockeltausch erforderlich.
RGE 20 TH	RGE 301 + TR 80/25	Fühler muss nicht getauscht werden.
Tempolux 2-teilig	ZTE 45	Fühler sollten nach Möglichkeit getauscht werden.
RGE 1 (grüner Baustein)	VS 83	Fühler müssen nicht getauscht werden.
RGE 1 RGE 2	Unicomp 557 + 547.2	MCZG wird durch das Zentralsteuergerät Unicomp 557 ersetzt. Aussenfühler muss ersetzt werden.(Im Lieferumf. Uni 557 enthalten)
RGE 20 (gelber Baustein) RGE 20/70 RGE 20/80	RGE 301	Fühler muss nicht getauscht werden. Sockeltausch erforderlich.
RGE 20-2/70 RGE 202/80	RGE 302	Fühler muss nicht getauscht werden. Sockel muss mit gewechselt werden.
RGE 203	RGE 303	Fühler muss nicht getauscht werden. Sockeltausch erforderlich.
Akumat	ZTE 45 + Außenfühler	Außenfühler muss angebracht werden
LS 20 + ZG 20 LS 20 + ZG 50 MC - ZG ZTE 4/70 + ZNE 20/70	Set 50	Außenfühler muss nicht getauscht werden
TBE 1/70 TBE 2/70	TR 80/25 oder TR 80/60 TR 80/60	Je nach verwendetem Temperaturbereich. Fühler muss nicht getauscht werden Wenn 2 Kreise belegt sind 2 x TR 80/60. Fühler muss nicht getauscht werden.

Crossreferenzliste für SABI Geräte

Geräteausführung alt	Ersatzgeräte	Bemerkung
Unicomp 535	Unicomp 557	Witterungsfühler muss nicht getauscht werden
Unicomp 537	Unicomp 557	Witterungsfühler muss nicht getauscht werden
Unicomp 538	Unicomp 557	Witterungsfühler muss nicht getauscht werden
Unicomp 530	Unicomp 560.1	Fühlertausch erforderlich neuer Fühler liegt bei.
Unicomp 540	Unicomp 561.1	
Unicomp 541	Unicomp 561.1	
Unicomp 550	Unicomp 557 + 549	Austausch Witterungsfühler notwendig (liegt bei) Austausch Kesselfühler nicht notwendig
Unicomp 550.1	Unicomp 557 + 549	Fühlertausch nicht notwendig
Unicomp 550.6	Unicomp 557 + 549	Austausch Witterungsfühler notwendig (liegt bei) Austausch Kesselfühler nicht notwendig
Unicomp 550.1V4	Unicomp 557 + 549	Fühlertausch nicht notwendig
Unicomp 551	Unicomp 557 + 547.2 oder 547.3	Bei Ausfall einer Komponente 551 oder 545 müssen immer beide getauscht werden Zentralsteuerung und Fußbodenregler. Witterungsfühler muss getauscht werden.
Unicomp 545	Unicomp 557 + 547.2 oder 547.3	Bei Ausfall einer Komponente 551 oder 545 müssen immer beide getauscht werden Zentralsteuerung und Fußbodenregler. Witterungsfühler muss getauscht werden.
Unicomp 910.5	Unicomp 915	Fühlertausch nicht notwendig
Unicomp 973	Unicomp 976	
Unicomp 973.1	Unicomp 976	
Unicomp 912	kein Ersatz möglich	
Unicomp 556.1	Unicomp 557	Fühlertausch nicht notwendig
Unicomp 556.2	Unicomp 557	Fühlertausch nicht notwendig

Crossreferenzliste für Delta Dore Geräte

Geräteausführung alt	Ersatzgeräte	Bemerkung
S 202 TP B	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 202 WP B	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 202 TP N	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 202 WP N	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 203 TP B	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 203 WP B	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 203 TP N	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 203 WP N	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 213 TP	Ausgelaufen	
S 213 WP	Ausgelaufen	
S 310 TP - 433 MHz	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 310 WP - 433MHz	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 311 TP	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 311 WP	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
S 310 WPT	Radio Tybox confort TEL	Auslaufotyp solange Vorrat reicht
S 311 WPT	Radio Tybox confort TEL	kein Nachfolger in D
S 800	Delta 610	Bedienmodul und Schalteiste
S 810 WP	Delta 611	Wenn ein Thermostat getauscht werden muss,
S 810 TP	Delta 612	müssen alle getauscht werden und das BM mit.
S 810 BM		Siehe Delta 610
S 810 ZS optional	Delta 613	
S 500	Delta 2	
S 510	Diana 3	
S 511	kein Nachfolger	
S 101	Tybox 21	
S 102	Tybox 51	
S 410	Typhone 3SV	
S 420	Typhone 2SV	
S 601	T1C 2 Digit	
S 630	T1D Digit	
Tydom 310	Tydom 310 A	
Tybox 100	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Tybox 120	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Tybox 110	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Tybox 130	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Tybox 200	Ausgelaufen	
Tybox 210	Ausgelaufen	
Tybox 260	Ausgelaufen	
Radio Tybox Confort 1 868 Mhz	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Radio Tybox Conf 2 868 MHz	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Radio Tybox confort TEL		Auslaufotyp solange Vorrat reicht kein Nachfolger in D
S 801	Delta 610	Bedienmodul und Schalteiste
S 811 WP	Delta 611	
S 811 TP	Delta 612	
S 811 BM		Siehe Delta 610
S 811 ZS	Delta 613	
S 501	Delta 2	
Diana D3	Diana 3	
Diana D10	Tybox 21	
Diana D20	Tybox 51	
Diana 60	Tybox 60	
Radio Diana D10/20	Tybox 23/53	

Crossreferenzliste für Delta Dore Geräte

Tybox 710	Tybox 217	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Tybox 710	Tybox 217	
Tybox 711	Tybox 227	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Tybox 711	Tybox 227	
Radio Tybox 810	Tybox 237	Umschaltbar Tages und Wochenprogramm
Delta 3	Delta 2	
D 3	Diana 3	
D10	Tybox 21	
D20	Tybox 51	
Radio D10/20	Tybox 23/53	

Stand 2015-04
Irrtum und Änderungen vorbehalten